

ЖЕСТЫ СТРОПАЛЬЩИКА

ПОДНЯТЬ ГРУЗ ИЛИ КРЮК



Прерывистое движение согнутой в локте рукой ВВЕРХ на уровне пояса, ладонью вверх

ОПУСТИТЬ ГРУЗ ИЛИ КРЮК



Прерывистое движение согнутой в локте рукой ВНИЗ перед грудью, ладонью вниз

ПЕРЕДВИНУТЬ КРАН (МОСТ)



Движение вытянутой рукой, ладонью в СТОРОНУ ТРЕБУЕМОГО ДВИЖЕНИЯ крана или моста

ПЕРЕДВИНУТЬ ТЕЛЕЖКУ



Движение рукой, согнутой в локте, ладонью в СТОРОНУ ТРЕБУЕМОГО ДВИЖЕНИЯ тележки

ПОВЕРНУТЬ СТРЕЛУ



Движение рукой, согнутой в локте, ладонью в СТОРОНУ ТРЕБУЕМОГО ДВИЖЕНИЯ стрелы

ПОДНЯТЬ СТРЕЛУ



Движение ВВЕРХ вытянутой рукой из опущенного положения, ладонь раскрыта

ОПУСТИТЬ СТРЕЛУ



Движение ВНИЗ вытянутой рукой из поднятого вертикального положения, ладонь раскрыта

СТОП



Резкое движение рукой ВПРАВО и ВЛЕВО на уровне пояса, ладонь вниз

ОСТОРОЖНО



Руки подняты ВВЕРХ и обращены ладонями одна к другой на небольшом расстоянии

ЕСЛИ ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАНОМ, НЕ ВИДНА КРАНОВЩИКУ, ТО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ НАЗНАЧАЮТ СИГНАЛЬЩИКА



Прекрати работу при сильном ветре, в грозу, в дождь, туман, снегопад и т.п.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДНИМАТЬ ГРУЗ



• МАССА КОТОРОГО НЕИЗВЕСТНА ИЛИ ПРЕВЫШАЕТ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ КРАНА



• НЕПРАВИЛЬНО ЗАСТРОПОВАННЫЙ

• НАХОДЯЩИЙСЯ В НЕУСТОЙЧИВОМ ПОЛОЖЕНИИ



• ПОДТАСКИВАНИЕМ

• ПРИ НАКЛОННОМ ПОЛОЖЕНИИ ГРУЗОВЫХ КАНАТОВ



• ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ ГРУЗОЗАХВАТНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ИЛИ МОНТАЖНЫХ ПЕТЕЛЬ



• ПРИМЕРЗШИЙ К ЗЕМЛЕ

• ЗАВАЛЕННЫЙ ДРУГИМИ ГРУЗАМИ